



Peson universel.

Caractéristiques:

Maxi: 40 kg
Mini: 20 g
Précision: 10 g

Boutons:

Unit: permet de choisir l'unité de mesure: Kg → Jin -< Lb → Oz → Kg
Power: allumage / extinction. A noter, extinction automatique après 2 minutes d'inactivité.
Tare: Annuler la tare / verrouiller les mesures.

Utilisation

Mode simple: Appuyer une fois sur Power, attendre que l'affichage soit à 0,00. La led s'éteint en fin d'étalonnage (2 secondes). Accrocher l'objet à peser et lire la mesure de son poids.

Utilisation avec tare, pour peser un contenu dans son contenant: Allumer le peson. Accrocher le contenant. Le laisser accroché, et appuyer le bouton Tare pour ramener la mesure à 0,00. Mettre le contenu dans le contenant, le peson affiche maintenant le poids du contenu seul.

Utilisation avec tare, pour peser un contenu déjà dans son contenant: Allumer le peson. Accrocher le contenant avec son contenu. Appuyer sur Tare. Décrocher le contenant, le vider, puis l'accrocher à nouveau: le peson indique alors le poids du contenu, en valeur négative (signe « - »).

Verrouillage des mesures: En appuyant 2 secondes sur le bouton Tare, on passe en mode verrouillé (Affichage bref: L_ON). Peser un objet, l'enlever: la mesure reste affichée. Un bref appui sur Power permet de peser un nouvel objet. Pour déverrouiller le mode, appuyer de nouveau 2 secondes sur Tare (Affichage bref: L_OF).

Piles:

2 piles AAA (LR03) sont nécessaires. Changer les piles sur affichage « LO ».